

企 謹 意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ●本語記には電子部路を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の 方はご注意ください。
- ●単4乾電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
- ●プレバラートを直射日光や炭射光のあたる場所には置かないでください。 透削レンズになり、発火の危険があります。
- →凝晶面面やプレパラートで太陽などの強い光濃を絶対にのぞかないでく ださい。自をいためる危険があります。
- あつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- ●液晶画面のガラスは、落としたり強い衝撃により、割れたり欠けたりするので お取扱いにはご注意ください。 方一、破損した場合はケガをする恐れがあり ますのでご使用をおやめください。
- ●プレバラート挿し込み台には指などを入れないでください。はさまれてケガを する思れがあります。
- ◆火気や高温になるところには遊がけないでください。
- ●LEDの光の点線を見続けないでください。気分が悪くなる恐れがあります。 〈電池を誤使用すると発熱・破裂・液とれの恐れがあります。下記に注意してください〉
- ●芥ー、電池からもれた液が直に入ったときはすくに入量の水で洗い、医師 に相談してください。ひふや箙に付いたときは水で洗ってください。
- ●電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- ●苦い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池はまぜて使わないでください。
- ◆+-(プラス、マイナス)を正しくセットしてください。
- ●ショートさせたり充電、労解、加熱、火の中に入れたりしないでください。



© Elementhunters Production Committee BANDAI 2009 MADE IN CHINA

エレジシル・ハシミーの世界。



IVERIFAED



元素消失で、地球から流れ出た [元素] のことをエレメントと呼ぶ。赤地を [元素] のことをエレメントと呼ぶ。赤地を [元本] ない地球上の全ての物質を造る素となるもので、そこの物質は元素でできている。 QEXを関すとエレバイルに元素が吸収され、プレバラートリロード※で元素が召喚される。

*プレパラートをエレパイルに挿してスライドさせること。


CIDXIABP

1



地球由来の「元素」がネガアースの生物に入る。元素を回収する。 「QEX」となる。元素を回収するには、様々な「QEX」となる。元素を回収するになる。元素を回収するには、様々な「QEX」を倒する。

· Sioni




プレパラート


P5**會**照

出現するエレメントの元素記号 出現するエレメント













エレメントを内部に對じ込めたアイテム、 それがプレパラートだ!ブレバラートはエ レパイルにリロードされることで、對じ込 めたエレメントを召喚させることができる! さらに複数リロードすることでQEXを証 生させることもできるのだ!



QEXを簡すと手に入るネガエレメント※を



使用できるブレバラート、それがトライブレ バラートだ!規定量のネガエレメントが手に 入っていればどんなネガエレメントでも出現させることができるが、出現はラン ダムだ! ※GEXを倒したときに回収できるエレメントのこと。

トライプレパラートをたくさんソロードして いろいろなエレメントを召喚してみよう!

ータキーと属性パーツを組み 着わせることでいろいろなエレメ ントのプレパラートをカスタマイ ズできるアイテム、それが別売り ブレパラートだ!もちろん組み合 わせたブレバラートは全てエレバ イルで使用することができるぞ!



組み合わせると登場するエレメントと 結合可能なQEXのマークが登場

5






3 1 同様に右の図のようにして、プラス ドライバーを使用して、ネジを締めてください。 ※電池を入れたときに、ごくまれに画 面が表示されないことがありますが、その場合もリセット操作をしてください。


電池交換とデータクリアについてはP29参照 ▶

示されたら下の図の なまえさ ように、智面のリセッ ください ように、背面のリセットスイッチを完の疑い様などで押してください。ゲーム中に画面の状 腹がおかしくなったらリセット

むな。 操作を行ってください。 リセットスイッチ

準備が完了したら、まずは初期設定を行おう。








① 文字單形版から 行 ② 凝定した 行 から文字 (あかさたな等)を決定。 (あいうえお)を決定。


③ ①.② をくりかえして














プレバラートを リロードしろ!

17

プラしん しゅばい 通信に失敗して しまった場合には プラしんがもん 通信画面から プロジュ

やり直そう!!


送るエレメント (QEX)を

Leoげん 出現させろ!

通信が

1000 ×







△ … ダメージは普遍だ! バトルに役立てよう!! QEXしか持っていない属性 「お品」「気体」「金属」の3つの属性はQEXでないと持っていない! バトルして属性と相性を確かめよう!

0

○… 20%の確率でダメージ大の攻撃が出る! 相性表をよーく読んで、

0

Δ

Δ

Δ

0

Δ

0

Δ ◎ … 50%の確率でダメージ大の攻撃が出る!

Δ


バブル


攻撃タイプとはエレメント (QEX) が攻撃するときの演出のこと!

(0)

(QEX)ごとにさまざまな攻撃手段を持っているぞ!

光彈





EED I BOOTE - LED VIC

QEアラートで出現するQEXにはバトルで選択することができないQEXも存在する! 倒してコンブリートモードで構造式を確認してみよう! 強い麻芳にすることができ るかもしれないぞ!

QEXレーダー/ハンターランクE

この時間に以下の QEXが出現するぞ!

AM 06:50 タマゴラン AM 11:15 カイオウ PM 05:15 カイオウ

AM 07:15 フュウガミ PM 12:05 ココリ

PM 06:15 ココリ

AM 07:50 モリガミ

PM 12:50 ハジシ

PM 07:05 カイオウ

AM 08:15 hyh AM 08:50 モリガミ PM 01:15 カムリ PM 07:50 カムリ

PM 01:50 ラセンダコ PM 08:50 ラセンダコ

AM 09:35 ツチオニ PM 02:50 フユウガミ

AM 10:05 ドンドロメ PM 03:50 モリガミ

AM 10:35 タマゴラン PM 04:35 イクサオウ

※上記QEXは、それぞれエレバイルで設定した時間に出現するぞ! ※ハンターランクがあがるとQEアラートで出現するQEXもかわってくる。下位ランクのQEアラートのQEXたちの出現を待ちたいときは、QEXレーダーを調節しよう!

□が増えるとQEXレーダーの ハンターランクが上がるよ。

ハンターランクが上がるとQEアラートで出現する QEXでも変わってくる! 下位ランクのQEアラートの QEXたちの出境を待ちたいときは、通常値面のときに ●キーを押してQEXレーダーの上げ下げを行おう!

□が何もない状態がハンターランクEだよ!







※レベルとは、バトルモードでのレベルのことだ! ランクとはパラメーターで表示されているハンターランクのことだよ!

THE ELLE

電池交換


電池が無くなると若の図のような画面が表示されます 以下の手順で、電池を交換してください。



若の歯のようにして、 プラスドライバーを使用して、 ネジをゆるめてください。



2 電池を抜いた後は電池ブタを開き、 単4乾電池2本(別売り)を ⊕ を間違えないようにセットし、電池ブタを 元に戻し、ドライバーでネジを しめます。



3 電池を入れ替えた後は、 リセット操作を 行ってください



データクリア

リセット操作を行うと若の図のような画面が表示されます。これまでのデータを引き続きプレイする場合はNOを選び時間入力をしてください。 最初から遊びたい場合はYESを選びます。その後「ホントニ?」と聞かれます。YESを選ぶと今までに登録されていたデータが全てクリアされます。その後、初期設定を行ってください。PG参照▶

YES

電池を交換した後や画面の状態がおかしくなったときは リセット操作を行おう!

G-AKEGOGOGA

Q.O2 強い位置がを作りたいのですかどうずればいいですか?

A.O2 強いのでは、これでは、自然は、しょって出現するぞ、構造式はコンプリートモードで確認できる以外に ら葉なな。 は異々な所にヒントが帰されている! たとえばエレバイルのパッケージにも記載されているかも

Q.O3 ANGEXES (SELVE - KNEDETA) ESTILLINGTOR

A.O3 フレバラートはエレバイルに付属しているを検以外にも、別売りのプレバラートセットで作ることができる!もしプレバラートセットを持っていない場合は、トライプレバラートをリロードしてネガエレメントを召喚しランダム出現を整定しよう!

A.O4 自分が選択してバトルするのがバトルモードのGEX、GEアラートを持つのがGEアラートのGEXだ! GEアラートの単にはバトルモードで出現しないGEXもいるので、簡せばレアな構造式を知ることができるで!

Q.05 バルモードでエレジントが防御してくれるタイミングがいつきちからかだけと

A.O5
エレメント(GEX)が出現していた場合、麓の政撃を誘動してくれるがそのタイミングはそれぞれのエレメント(GEX)によって遭う、レベルの嵩いエレメントほどすばやく影響してくれるらしいぞ…

Q.06 画面をタッチしてぎる光くなってしまったのですが…

A.06 面前についた発れはかわいた常などを使用してきれいに就き取ってください。

A.07 それはキミがエレメントハンターとしてどのような行動をしているかを表示しています。エレメントやロデスを全てコンプリートしたときになにか変化が起きるかも…

Q.O8 分子を三字で最後先事項が表示されますが、表示するためにCEXの名前が変わるのですが…


A.OB それは倒さなければいけないQEXがまだまだたくさんいることをあらわしています。 表示の顕著は関係ないので地道に倒していこう Q.09 バドルモードマトライラレバラートを使用したときで「空」という面面が並んのですが…

A.09 ネガエレメントを召喚する場合には「固につき使用するネガエレメントを10値消費します。ネガエレメントが10値未満になると召喚できなくなり「壁」と表示されるぞ!

Q.10 エレジント(QEX)が攻撃で入る原間に画面を運打したらエレジントの表示がからったがだけどm A.10 それはエレメント (GEX) がエネルギーをためている表示です。連打の回数により最い 045 いい 045 いいり 045 い

30

0





もし、酸に勝てなくなってしまったら… あきらめる箭に工業してプレイしてみよう! **勝召印敵が現れる。**


関性の相性を見よう


和性のいい攻撃を行うとダ ブンセキ・ メージ演出が変化! 事前に ブンセキを使って敵の属性 を調べるのだ!






コンプリートモードを活角







エレミクスアクションを駆使






2 TUNGTURE


最初のほうは手持ちのエレメントで誰むことができるかもしれないかしたいに厳 は強くなってくる! 敵が強くなってきたら自分の戦力を整えることも大事だ!

着はトライブレバラートを宥弱に使用して いるか? トライブレパラートはネガエレメ ントを使えるだけでなく、連続して使用する と、GEXの組み合わせを自動でガイドして くれることがある! (手持ちのネガエレメントに結合するエレメントがあった場合)



ででである。 いっぱい でんしょう でんしょう でんぱい ロードで結合を自動でガイドしてくれるときがあるぞ!

別:ネガエレメントHとOを持っていた場合








自動でHとOが出現し H₂Oになることがある!

##@on∃X

強いQEXと弱いQEXはここが違う!

●防御回数が違う!

酸の攻撃を一定回数防御 するとQEXは消滅するが、 この回数には個体差がある! 強いQEXほどより多 く耐えることができるぞ!



●攻撃回数が違う! 強いQEXになるほど酸に あたえる攻撃回数が多く

出現するQEXについて

QEXにはエレメントの結合 が正しい組み合わせのとき に誕生するQEXと、はずれ の組み合わせのときに誕生 するQEXがあるぞ!





ロログにキラキラが 上ていると 強さが上らしい…

はずれの組み合わせQEX













これらは、はずれGEX! 強さも弱いしコンプリートには登録されないよ!

34

至三少371-(520天(周期表)

ベリリ語

Be


?

230

Li

?

OEE SEA



□011 012 Na Ma パナジ族 クロム族・マンガン族 ラザ族 W2901 イット族 018 □050₀ K Sc Mn Co ? ? SEE S ABEAL ופשעתב EEE œ TELE Ä □ D3E 703 T041 □043 Rh Rb Ζr Mo Tc Ru ? ? ? ? ? ストロンチウム ルビジウム (NID 0775-07 80 刊が FARM 072 058 □056 **105** 073 **□**074 075 076 □07. $C \circ$ Ba Ta Re Os Ir ? ? ? ? ? ? ? ? ? POL MEL DEED ODEC ! CECT WW. CEE CA OZEDA TEEL) 107 □087 106 108 109 109 Db Bh Mt Fr Ra AcRf Sa Hs ? ? ? ? ? G-024 SERVED ! **5250** TOTAL A 700-20A DE LA 0-0-00 (DEED) TEUR

7**7**14824177 He サン族 ーロン族 ハロゲン語 3002A F B Ne N ? ? ? age of Œ EDD THE BEE 950 □01 014 016 **□**01 018 01 ΑI Si S Ar ? ? ? コイン族 ジンク TOED) THE COL (22) 000 Œ ועשה 031 7036 Cu Zn As Se Br Kr Ga Ge ? ? adia A 10 7 TIVE DI (20) 1 DEED STEDS 704 □048 **1050** Ag Pd Cd Sb Xe Sn Ιe ? ? ? (CLESS) £30 加吾の 1200L 恕 FID EDZ 081 708 ___08€ Au Hg TΙ Ph Bi Po Rn ? ? ? ? ? ? OD THE Œ ZIE) 0000A ध्य 200 EID) 1118 □11 Uub Ds Rg Uut ? ? *9-11950*1 DIVER DEPOSITION A

ENECETE.

電源のON/OFFの世芳が労からない(画面が消えてしまった)。

『本語記にはスリーブモード機能がついております。約1分間通常画面でキー操作をしないと、省電力のため自動で画面が消えます。南び遊びたいときは、○キーを長く押すことで画面が復帰します。※○キー以外では復帰しません。

プレパラートが正しく認識されない。

ます、P12のようにごしく入力を行っているかを確認してください。 ブレバラートの凸凹部分が汚れている場合、ごしく図鑑されないことがあります。 P12を参考にブレバラートのクリーニングを行ってください。

3 プレパラートを抜き捧ししたのに認識されない。


コンブリートモードやオブションモードなどではブレパラートを入れたことを認識しません。必ず通常両面がリロード面面が発示されている所で抜き挿ししてください。

4 2Pタイセンでボスを倒したのにクリアにならない。

2PタイセンでボスQEXを倒しただけではゲームはクリアされません。 数数 からいましたがいではゲームはクリアされません。 ガイドモードにそって、パトルを行いポスQEXを出現させてください。

5 通信モードで通信がなかなか成功しない。

> 通信が成功しない場合には、若の図のよう に本体を少し斜めにした状態で通信を行 なってください。それでも通信が成功しない場合には本体同士を近付けてください。



6 | 多人数協力バトルでターゲットQEXがなかなか移動しません。

多い対象が 多人数値力バトルでGIEが移動しないときは適値が行われていない可能性があります。 5の「適信モードで適値がなかなか成功しない」を参考にしてブレイしてください。

リロードしたらプレバラートの内容と違うエレメントが出現しました。

プレパラートが影響にリロードされていない場合に高麗ったエレメントが音響されることがあります。 プレパラートの消除を行い、リロードの手腕を守って近しくプレパラートを使用しましょう。

8 [コンプリートでエレメントのナンバーが無いものがあるのですが…

エレメントハンターに登場するエレメントには実際の完素のナンバーが影響され ています。このうちゲームに登場するエレメントはNo.1~57、No.72~89、No.104~113までとなっていますので、登場しないエレメントもあります。

スリープモードから復帰させようとしたら画面がうつりません。

スリーブモード中にキー入力を行うと。画面に「〇キーをながおししよう!」という メッセージが表示されますが、これが表示されない場合は電池されや故障の可能 性があります、リセットや電池の入れ響え等、P29の動作に従ってください。

[10] 「ゲーム||中に画面が止まることがあるのですが…

-ム中にたびたび画面が止まったり、強続してリセットされる場合は電池切れや故障の が設性があります。電池の入れ替え等P29の動作に従ってください。

通信に関する注意

- ●テレビなどの、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。 赤外線リモコンなど が動作していない場所で遊びましょう。
- ・ 本陽光の当たる感染や型光灯の真下などで真動作する場合があります。
 ●エレバイルの赤外線通信部にシールなどは貼らないでください。赤外線通信部と に障害物があると赤外線を感知しなくなり、通信ができなくなります。

以下のように通信を行ってください。

Lik すの図のように赤外線通信部を向き合わせて通信してください。






※通信しづらいときは、本体を30cm以内に近付けて通信してください。

SELUTUUE LUI

強い衝撃を本体にあたえたときや、画面 をさわって静電気などが発生したときに、 リセット画面が出ることがあるよ。 それまでのデータをリセットせまに引き続きプレイする場合は「NO」を選ぼう! 取扱説明書のPフをよく読んで、時間を プガしよう!





FEET COURTED HORSESTER

★最初から遊びたい場合はリセット画面で 「YES」を選ぼう! その後「ほんとうにする?」と 。 表示されるので、「YES」 を選ぼう。

「YES」を選ぶと学まで登録したデータが すべてクリアされるので注意しよう!

エレメントハンターの世界/エレメントとは?/QEXとは?···	1
各部の説明	2
エレバイルとは?	4
プレパラートとは?	5
はじめて遊ぶときの準備	6~9
バトルの流れについて	10
エレミクスアクション	11
プレパラートリロード	12
バトルモード	13
セレクトモード	14~21
リロードラボ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14	
コンプリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
パラメーター・・・・・・・16	
つうしん・・・・・・・・・・17~20	
オプション・・・・・・・・21 ガイドモード/エレメント (QEX) の能力について ・・・・・・・・・・・	
ガイドモード/エレメント (QEX) の能力について ···········	21~22
属性の相性について	22
バトルについての詳細	
ランク1時のQEアラートについて	27~28
電池交換とデータクリア	29
ゲーム内容についてのQ&A ·······	30
エレバイル攻略への道 1~3	31~34
ゲーム内容についてのQ&A エレバイル攻略への道 1~3 全エレメントについて(周期表)	35~36
こんなときは	37~38
20	

一(別売り/発売中) メーカー希望小売価格 1.890円(総数) エレバイルと

0

収納可能!

プレパラートを

●価格はメーカー・希望小売価格です。表記価格は消費税5%を含みます。 ●商品の写真・イラストは実際の商品と一部異なる場合がございますのでご了承ください。

エレメントハンダーオフィシャルサイト http://elementhunters.com/ エレメントコードをチェックだ!

エレメントハンターの 「Vジャンプ」をチェックだ!

●はせがわ あゆみ

●くりはら よしはる ●さとう ひであき ●にしお まさひろ

●たなか ひろたか

●かみやま りょう ●すぎまつ かずゆき

●さとう りょうすけ

●さとう かめ ●こいぬま しん

エレメントハンターの楽しい洗臭情報は、こちら! ▶ http://www.b-boys.jp

スタッフ エレメントハンター研究者 ザー博士

- ●すぎた きょうすけ ●のがみ さとし
- ●なかむら えいじ
- ●かげやま しんいち ●やまざき しょうじ ●べつい ひろし
- ●べつい ひろし
 ●なかじま ふみお
 ・あんざい なおき
 ●よこやま えいずけ
 ●しばぐち なおゆき
 ●おうぎや かずき
- ●ざいき たかこ
- ●といき たかと ●おおはし ふみき ●まき ごう ●かわと きよなり ●おちあい りょうじ ●ういけ よしひと ●こすけがわ たかし
- ●ねもと あきふみ ●たはら なおこ
- ●もりかわ ゆうき ●なかた もとこ ●りょう はしら スペシャルサンクス
- 同分かまさせればい●せせく人 しのぶ まや まさし ひかる すかりを まげか たかはし りょうじ おくむら だいご ししん ちゅーや しゅんすけ ひちずけ

が、そのおさら、かが、かんかんしゃう。また 元素の結合は化学監修に基づいていますが、ゲームの特性上、一部実際 の化学に基づいていないゲームオリジナルのエレメント結合もあります

〈遊ぶ時の注意〉

だりに注意して遊ぼう。駅のホームや道路、 人ごみの中や間りに物が多い場所では遊 , ばないようにしよう。



※本体品には、スリーブモード機能がついております。一定時間操作をしない場合、 ・ 本商品には、スリーブモード機能がついております。一定時間操作をしない場合、 ・ 約1分で画面が自動的に対えるようになっております。画面を表示させたい場合は、〇キーを1秒間以上押してください。

〈使用上の注意〉

〈使用工の淫意〉
 ・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
 ●本商品は精養な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、売したり、分解したりしないでください。
 ●テレビなどの、他の赤外線リモコンで課題作する場合があります。
 ●大陽光の当たる影響や盤光灯の真下などで課動作する場合があります。
 ●誘動作した場合はリセット操作をしてください。
 ●赤外線通信部の所にシールなどを貼らないでください。赤外線通信部との間に障害物があると赤外線を感知しなくなり、通信ができなくなります。
 ●トレイ、袋は相包材ですので、開封後すぐに捨ててください。
 ●本語品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。 長時間接触していると色が移る場合があります。

≪電話受付先≫ パンダイお客様相談センター

377-8511 3704-7146-0371 (東日本)柏市豊四季241-22 **■ 531-0072 ☎ 06-6375-5050** (西日本)大阪市北区豊崎4-12-3

●電話受付時間 月~金曜日(祝日を除く)10時~16時

バンダイ 栃木修理・配送センター ≪商品・修理品送付先≫ 栃木県下都賀郡壬生町おもち⇒のまち5-4-67 徳 321-0298 ☎ 0282-85-0255